

短信猫 安装说明

一、**配件清单：**短信猫一个，天线一根，USB 线或串口线一条，安装光盘一张，使用说明书一份。


二、硬件连接

1. 先把螺母上的小红帽取下来，把天线拧好，调整天线方向，确保信号强烈。
2. 在天线下方有个黑色小长框”SIM”，按住旁边黄色按钮，同时把黑色小长框拉出，把准备好的手机 SIM 卡（移动 GSM 或联通 WCDMA 卡，不能用电信 CDMA 卡），对应卡槽左上角的卡标放置，芯片朝上，放好，插入。
3. 短信猫连接电脑时，正常情况下，信号灯持续 30 秒亮灯，30 秒后变为持续性断闪。如果信号灯长亮，说明未注册到 GSM 的网络，应检查 SIM 卡是否放反，是否有资费，信号是否太弱；如果信号灯不亮，说明短信猫尚未通电，应检查短信猫是否与电脑连接好。
4. 如果连接时好时坏，应检查 USB 口的连接。可以换一个 USB 口、插到另一台电脑、不用连接线直接和电脑 USB 口连接等方式，确定 USB 口或者 USB 连接线是否有故障。

三、安装光盘

1. 把光盘插入光驱，打开光碟里的文件，根据机器的操作系统选择安装：
如果您的操作系统是 WIN7 的，请选择”Single WIN7 Driver”文件，双击打开，安装程序；
如果操作系统是 XP 的，请选择”Single XP Driver”文件，双击打开，安装程序。
2. 按照提示进行软件安装，（中途若出现 360 或 windows 提示警告，请选择“允许程序操作”）。
3. 安装完成之后，找到短信猫与电话管理系统的连接端口号。依次打开计算机的“控制面板→系统和安全→系统→设备管理器→端口”，出现“Prolific USB-to-Serial Comm Port (COM3)”，说明端口号是 3。这个 3 不是固定数字，根据 COM 后面的数字为准（如：COM2，表示连接端口是 2）。

注意：Win7 系统下，如果出现短信猫安装失败，在设备管理器中出现：



这是因为没有安装上正确的驱动程序。解决方法如下：

- 1、进入“控制面板→系统和安全→系统→高级系统设置→硬件→设备安装设置”，选择“否，让我选择要执行的操作”，选择“从不安装来自 windows update 的驱动程序软件”，点击“保存更改”。
- 2、重新安装短信猫驱动程序（Single WIN7 Driver\ WIN7_Driver.exe）。
- 3、或者，在上图设备上右键点击“更新驱动程序”，选择“浏览计算机以查找驱动程序”，选择 C:\Windows\System32，点击确定。再在设备上右键点击“禁用”之后再点击“启用”。

四、通过电话管理系统收发短信

重新启动电话管理系统，在软件窗口最下行显示“成功连接短信猫”。点击电话管理系统主窗口中的“系统设置”，单击“短信设备设置”。1. 在“短信设备类型”中选择短信猫；2. 在“设备连接端口”中填写端口号（根据第三步的第 3 小步），比如“3”；3. 在“设备波特率”中默认填 9600；4. 点击应用或确认后，就可以收发短信了。

如果软件窗口下行显示“初始化失败，未成功连接短信猫”，请检查短信猫与电脑连接状况，短信猫信号灯是否正常闪烁，端口号是否设置正确，确认 SIM 卡是移动的或是联通的，卡里是否有资费等。

五、安装光盘及用短信猫自带光盘发短信

如果还是不能正常收发短信，请启动短信猫自带软件发送短信来检测短信猫是否正常。

1. 把光盘插入光驱，打开 SMS Soft 里的文件，安装程序；
2. 按照提示进行软件安装，安装完成之后，找出设备的端口号（第三步的第 3 小步）。打开桌面上的“短信通广告版”或是“短信通标准版”。在设备管理中，把跟串口号对应的“设备类型”修改为“gsm modem”，串口波特率改为“9600”。然后在“发送内容”里编辑短信内容，在发送列表里输入要发送人的号码。点击左下角发送按钮。